



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Come modificare le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic Active?](#)

Come modificare le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Vuoi modificare le impostazioni dell'equalizzatore audio sul tuo Classic Active?

1. Le diverse impostazioni dell'equalizzatore sul Classic Active possono essere selezionate premendo i pulsanti corrispondenti sul telecomando.
2. Puoi scegliere tra

Dynamic - Bassi profondi - voci e strumenti dinamici

Comfort - Ascolto piacevole tutto il giorno

Neutral - Suono il più fedele possibile al materiale originale

1. Selezionando **Custom** potrai regolare individualmente le impostazioni dell'equalizzatore per le frequenze basse, medie e alte.

Un'ulteriore Modalità **Night** ridurrà la dinamica nelle ore serali.