



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Come si cambia la sorgente riprodotta sul Classic H6?](#)

Come si cambia la sorgente riprodotta sul Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Vuoi cambiare la sorgente riprodotta sul tuo Classic H6?

Le sorgenti disponibili sono **DAB, FM, Bluetooth, Aux In** e **USB**.

1. Per scegliere una sorgente da riprodurre, basta toccare il tasto **"Source"** del Classic H6 per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo più volte il tasto **"Source"** o girando la rotella **"Select"** puoi scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la tua scelta, premi il comando **"Select"**.