



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Come accoppiare un dispositivo Bluetooth con Woodland Glow?](#)

Come accoppiare un dispositivo Bluetooth con Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Desidera accoppiare il suo telefono cellulare o un altro dispositivo Bluetooth con Woodland Glow?

Quando passa per la **prima volta** alla modalità Bluetooth selezionando il Bluetooth come sorgente, la modalità di accoppiamento viene attivata automaticamente.

Tutto quello che deve fare è accedere alle impostazioni Bluetooth del suo dispositivo, trovare Woodland **Glow** nell'elenco e selezionarlo per l'accoppiamento.

La prossima volta che entrerà in modalità Bluetooth, Woodland Glow cercherà automaticamente di accoppiarsi con l'ultimo dispositivo collegato.

Ora è connesso via Bluetooth e pronto ad ascoltare la sua musica in modalità wireless con Woodland Glow. Utilizzi i pulsanti **"Traccia avanti / traccia precedente"** per scorrere i brani.

Per accoppiare un nuovo dispositivo o accoppiare/disaccoppiare nuovamente un dispositivo, tenga premuto il pulsante **"Bluetooth"** per 2 secondi. Dopo aver rilasciato il pulsante Bluetooth, questo viene confermato da un suono e il LED Bluetooth inizia a lampeggiare.

Se al momento non è associato alcun dispositivo, Woodland Glow passerà automaticamente alla modalità di accoppiamento.