



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Come faccio ad accoppiare un dispositivo Bluetooth con il Woodland Mini?](#)

## Come faccio ad accoppiare un dispositivo Bluetooth con il Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

### Desidera accoppiare il suo telefono o un altro dispositivo Bluetooth con il suo Woodland Mini?

Quando passa per la **prima volta** alla modalità Bluetooth selezionando il Bluetooth come sorgente, la modalità di accoppiamento si attiva **automaticamente**.

Tutto quello che deve fare è accedere alle impostazioni Bluetooth del suo dispositivo, trovare Woodland **Mini** nell'elenco e selezionare l'associazione.

La prossima volta che entrerà in modalità Bluetooth, Woodland Mini cercherà automaticamente di collegarsi all'ultimo dispositivo connesso.

Ora è connesso via Bluetooth e pronto ad ascoltare la sua musica in modalità wireless con Woodland Mini. Utilizzi i tasti **“Salta traccia - / Salta traccia +”** per saltare tra i brani.

Per accoppiare un nuovo dispositivo, accoppiare nuovamente un dispositivo o eliminare l'accoppiamento, tenga premuto il pulsante **“Bluetooth”** finché non viene visualizzato **“Accoppiamento”**.

Se al momento non è associato alcun dispositivo, Woodland Mini passa automaticamente alla modalità di accoppiamento.