

FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland?

How to save and recall presets on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

## Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Woodland?

Woodland le consente di memorizzare 3 preselezioni di stazione, sia per DAB che per FM.

- 1. Può memorizzare la stazione radio che sta ascoltando in uno dei 3 pulsanti di preselezione ad accesso rapido.
- 2. Se preme il pulsante di preselezione ad accesso rapido fino alla comparsa di "Salvato", la stazione che sta ascoltando verrà salvata.
- 3. Può **richiamare** rapidamente la stazione premendo brevemente il pulsante di salvataggio.