



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to save or recall presets [Moment, Moment Charge]?

How to save or recall presets [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Desidera salvare un preset o richiamare un preset sul suo Moment o Moment Charge?

Il suo Moment le permette di salvare fino a 10 preselezioni per un accesso rapido. Queste possono essere una combinazione di stazioni DAB e FM, nonché i suoi suoni preferiti.

1. Per salvare la sua selezione come preselezione, deve semplicemente tenere premuto il pulsante "Preset" mentre ascolta la stazione/il suono, fino a quando sul display non appare la dicitura "Salvato".
2. Per richiamare un preset, basta toccare il pulsante "Preset" per richiamare l'elenco dei preset salvati. Scorra il preset desiderato ruotando la manopola "Seleziona" e confermi la selezione premendo la manopola.
3. Per eliminare un preset non più necessario, selezioni prima il preset da riprodurre. Quindi tenga premuto il pulsante "Preset" finché non viene visualizzato "Rimosso".