



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

---

## How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### **Desidera cercare e selezionare le stazioni radio DAB+ sul suo Classic C-D6?**

Quando utilizza il Classic C-D6 per la prima volta, la scansione DAB viene eseguita automaticamente. Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nella **"Lista delle stazioni"**.

Per cambiare la stazione DAB

1. ruoti la manopola **"Selezione"** con un clic mentre si trova in modalità DAB. Viene visualizzato l'**"Elencostazioni"**.
2. Ora può scorrere le stazioni disponibili ruotando la manopola **"Selezione"**.
3. Quando ha trovato la stazione di sua scelta, prema la manopola **"Selezione"** per passare a questa stazione.

Per una **nuova scansione**, basta premere il pulsante **"Home"** in modalità DAB e selezionare l'opzione **"Scansione completa"**. La radio eliminerà quindi tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.