



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to scan and select DAB stations on a Woodland?

How to scan and select DAB stations on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

Desidera cercare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul suo Woodland?

Quando utilizza Woodland per la prima volta, la **scansione DAB** è automatica. Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nell'elenco delle stazioni.

1. Per cambiare la stazione DAB, tocchi uno dei pulsanti "**Skip**" per richiamare l'elenco delle stazioni.
2. Con i pulsanti "**Skip**" può ora scorrere le stazioni disponibili premendo ripetutamente i pulsanti o scorrere l'elenco tenendo premuti i pulsanti. Questo funziona in entrambe le direzioni.
3. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema il **pulsante Play/Pausa** per selezionarla. Può anche rilasciare il pulsante "**Skip**" e la radio si sintonizzerà sulla stazione visualizzata.

Per effettuare una nuova scansione, è sufficiente tenere premuto il pulsante di selezione della banda in modalità DAB. La sua Woodland cancellerà quindi tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.