

How to set an alarm [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment Series- Sleep Companions

Vuole impostare una sveglia sul suo Moment o Moment Charge?

Impostare un allarme sulla radio Moment è molto semplice. Esaminiamo insieme i passaggi con un esempio.

1. Per aggiungere una nuova sveglia, per prima cosa preme il pulsante 'Home' e ruoti la rotella fino a visualizzare 'Sveglia'.
2. Prema il cursore 'Seleziona' per aprire il menu della sveglia. In alternativa, può anche premere il pulsante della sveglia nella parte superiore del display.
3. Selezioni "Aggiungi sveglia" e confermi con la rotella "Seleziona".
4. Impostare l'ora della sveglia. Giri la manopola "Seleziona" per selezionare le ore e poi preme la manopola per passare ai minuti. Ruotare nuovamente la manopola per impostare i minuti e premere la manopola per confermare l'ora.
5. Selezionare le impostazioni di ripetizione della sveglia. Può impostarla come sveglia unica o specificare in quali giorni la sveglia deve suonare, ad esempio solo nei giorni feriali o in un giorno specifico.
6. Selezionare la sorgente della sveglia. Può scegliere tra radio DAB, radio FM, suoni rilassanti o un cicalino. Ruoti la rotella per selezionare la sorgente desiderata e preme la rotella per confermare.
7. Impostare il volume della sveglia. Ruoti la manopola per impostare il volume desiderato. Se imposta il volume al livello più basso, la sveglia si attiva solo con la luce e senza suono.
8. Selezionare il comportamento del suono della sveglia. Può impostare il suono in modo che aumenti gradualmente per svegliarla dolcemente, oppure può scegliere che il suono della sveglia inizi immediatamente al volume impostato.
9. Selezionare il comportamento della luce. Può impostare la luce in modo che si illumini gradualmente 20 minuti prima che suoni la sveglia, in modo da essere svegliato lentamente e delicatamente. In alternativa, può impostare la luce in modo che si accenda completamente non appena la sveglia suona. Se preferisce, può anche impostare la luce in modo che rimanga completamente spenta. La scelta è sua!

10. Salvare l'allarme. Una volta effettuate tutte le impostazioni, la sveglia viene salvata e può svegliarla all'ora stabilita.

- **Per attivare o disattivare una sveglia**, selezioni la sveglia desiderata e prema il comando "Seleziona" per attivarla o disattivarla.
- **Per modificare o eliminare una sveglia in un secondo momento**, selezioni il menu "Sveglia" e tenga premuto il comando "Seleziona" finché non appare "Modifica". Giri la rotella per modificare o eliminare la sveglia e confermi la selezione premendo la rotella "Seleziona".

Le sveglie impostate per oggi o domani sono visualizzate sulla schermata di standby.

Quando l'allarme viene attivato:

- Può mettere in pausa la sveglia per un po' di tempo premendo il pulsante snooze o spegnerla completamente premendo il pulsante Home.
- Per interrompere temporaneamente tutti gli allarmi impostati, metta l'interruttore sul retro in posizione "Off". Per riattivarli, faccia scorrere l'interruttore di nuovo in posizione "On".

Se desidera vedere tutto questo in un breve video, dia un'[occhiata a questo](#).