



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come configurare il mio nuovo Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Come configurare il mio nuovo Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Vuoi configurare e connettere a internet il tuo nuovo Classic H4i/Classic C-D6i?

1. Dopo aver collegato l'adattatore di corrente in dotazione a una fonte di alimentazione e averla collegata alla tua Classic H4i/Classic C-D6i, l'antenna telescopica è stata estesa, ora accendi la radio premendo il pulsante "**Standby**".
 2. Seleziona la lingua che preferisci ruotando la manopola "**Select**".
 3. Premi la manopola per confermare la selezione.
 4. Ora imposta il fuso orario. Seleziona prima la regione e poi una città all'interno della regione. Anche in questo caso, la selezione si effettua con il comando "**Seleziona**" e si conferma premendo il comando.
 5. Per collegare il tuo Classic H4i/Classic C-D6i alla rete Wi-Fi, conferma con "**Sì**" quando ti viene chiesto se vuoi "**Configurare la rete**".
 6. Puoi scegliere tra i metodi di connessione **Scan & Select** e **WPS** pairing
 7. Con **Scan & Select**, vengono prima ricercate tutte le reti disponibili nel raggio d'azione del tuo Classic H4i/Classic C-D6i
 8. Seleziona la tua rete dall'elenco e conferma la selezione con il pulsante "**Seleziona**".
 9. Nel passaggio successivo, ti verrà chiesto di inserire la tua password.
 10. Usa il comando "**Seleziona**" per selezionare i caratteri e confermarli uno per uno premendo il comando "**Seleziona**".
 11. Una volta inserita completamente la password, sposta il cursore su "**OK**" e confermalà nuovamente con il comando "**Seleziona**".
-
1. Se il tuo router è dotato di un pulsante **WPS**, puoi anche impostare la connessione utilizzando il "**pairing WPS**"
 2. Dopo aver premuto il pulsante **WPS**, il tuo Classic H4i/Classic C-D6i dovrebbe connettersi automaticamente alla rete.

3. Se l' accoppiamento **WPS** non va a buon fine, riprova o utilizza il metodo **Scan and Select** per impostare la connessione manualmente.
4. Puoi utilizzare la selezione del paese e della regione per personalizzare l'elenco delle stazioni radio Internet in base alla tua posizione.