



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Internet Radios](#) > [Domande generali su Internet Radio](#) > [Voglio salvare una stazione radio Internet tra i miei preferiti su Evoke F3 o Evoke C-F6](#)

Voglio salvare una stazione radio Internet tra i miei preferiti su Evoke F3 o Evoke C-F6

Sarah Spencer - 2025-01-30 - [Domande generali su Internet Radio](#)

Salvataggio delle stazioni radio Internet tra i miei preferiti su Evoke F3 e Evoke C-F6

1. Premere il pulsante Sorgente e ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare "Internet radio" dalla schermata iniziale.
2. Premere il pulsante Menu e ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare 'Station List' (Elenco stazioni).
3. Ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare 'Help'.
4. Ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare 'Get access code'. La radio visualizzerà un codice di accesso di otto cifre insieme a un messaggio che indica la quantità di tempo per cui il codice sarà valido (10 minuti).
5. Prendere nota del codice e andare su Frontier Smart Radio sul browser web e selezionare 'manage favourites'.
6. Se si dispone già di un account Frontier Nuvola, inserire l'indirizzo e-mail e la password e fare clic su Sign-in. Se non avete ancora un account, fate clic su 'Don't have an account? Sign up' (Iscriviti) sopra la casella di accesso e seguite le istruzioni sullo schermo.
7. Clicca sulla scheda Dispositivi e poi clicca sul pulsante Connetti nuovo dispositivo.



Devices Favourites Stations Podcasts

Device Overview

Connect new device

8. Inserisci il codice di accesso che hai recuperato da Evoke nel campo 'Device code', dai un nome al dispositivo e premi il pulsante Connect device per registrare Evoke.

La tua radio apparirà ora nella lista dei tuoi Dispositivi, dove potrai cliccare sul pulsante Gestisci preferiti per iniziare a salvare le tue stazioni preferite. Queste verranno poi sincronizzate con tutte le radio compatibili nella tua lista di dispositivi:

Device Overview

[+ Connect new device](#)

Shared Favourites

30-58-90-61-82-30 BÜRO 

Supports: MP3, AAC, ASF, DASH, HTTPS

Share Favourites 
 

 [Unlink Device](#)

- Tag
- [Evoke C-F6](#)
- [Evoke F3](#)
- [Favorite](#)
- [Favoriten](#)
- [Favorito](#)
- [Favourites](#)
- [Internet Radio](#)
- [Nuvola](#)
- [Preferito](#)
- [Radio en Internet](#)