



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Come si cambia la sorgente in riproduzione sulla Bloom?](#)

Come si cambia la sorgente in riproduzione sulla Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Desiderate cambiare la sorgente in riproduzione sulla vostra Bloom?

Le sorgenti disponibili sono **DAB+**, **FM** e **Bluetooth**.

1. Per selezionare una sorgente di riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante **Menu** per aprire la finestra di selezione.
2. Ruotate la manopola del **volume** per scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, premete la **manopola**.

Se non viene premuto nessun altro pulsante, la sorgente passerà automaticamente all'opzione evidenziata dopo 2 secondi.

