



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Come si salvano e si richiamano le stazioni preimpostate su un Bloom?](#)

Come si salvano e si richiamano le stazioni preimpostate su un Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Desidera salvare una stazione preimpostata o richiamarne una sul Suo Bloom?

Il vostro Bloom vi consente di salvare fino a **40** stazioni preimpostate, sia per il **DAB** che per l'**FM**.

Potete salvare una stazione radio che state ascoltando in quel momento su uno dei cinque pulsanti "**Preferiti**" oppure aggiungerla all'elenco delle stazioni preimpostate.

1. Se premete uno dei 5 pulsanti "**Preferiti**" fino a quando sul display non compare il segno di spunta, la stazione che state ascoltando verrà salvata.
 2. Potrà richiamare rapidamente questa stazione premendo brevemente il pulsante di preselezione.
 3. Per salvare una stazione nell'elenco delle preselezioni, tenga premuto il pulsante "**+**" per aprire l'elenco dei preferiti.
-
1. Ruoti la manopola del volume per selezionare la posizione all'interno dell'elenco (da 1 a 40), quindi preme la manopola per confermare.
 2. Se seleziona le posizioni di preselezione da 1 a 5, le stazioni salvate in precedenza verranno sovrascritte.

