



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Classic H4i - Snelle hulp](#)

Classic H4i - Snelle hulp

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H4i](#)

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic H4i

1. **Voordat je het product gebruikt**, moet je altijd de [gebruikershandleiding](#) van je Classic H4i lezen. Je vindt de gebruikershandleiding voor de Classic H4i hier in ons [downloadgedeelte](#).

Om een eerste indruk te krijgen van hoe je je nieuwe Pure Compact Internet Radio kunt gebruiken, kun je ook [deze video bekijken](#).

1. **Voordat we beginnen**, wijzen we je op het voor de hand liggende.

Zorg ervoor dat je apparaat is aangesloten op een stroombron, dat de antenne volledig is uitgeschoven en dat alle plastic afdekkingen zijn verwijderd.

1. **De Classic H4i in- en uitschakelen**

Als je op de stand-byknop drukt, start je Classic H4i met de laatst geselecteerde bron. Als je de Classic H4i voor het eerst gebruikt, start het apparaat eerst met de taalkeuze, gevolgd door de tijdzone. In de volgende stap kun je de toegang tot je netwerk instellen. Hier vind je [meer gedetailleerde informatie](#).

1. **Scannen en selecteren van [DAB+](#), [FM](#) of [internetradiozenders](#)**

We hebben aparte artikelen over deze onderwerpen gemaakt, die je kunt selecteren door op de gemarkeerde woorden te klikken.

1. **Een voorkeurszender opslaan of oproepen**

De Classic H4i biedt twee manieren om voorkeurszenders op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen op een van de 4 sneltoetsen of worden toegevoegd aan de lijst met voorkeurszenders.

Als je op een van de snelopslagknoppen drukt totdat 'Opgeslagen' verschijnt, wordt de zender die je op dat moment luistert opgeslagen. Je kunt deze weer oproepen door kort op de opslagknop te drukken. Meer info vind je [hier](#).

1. De bron wijzigen

Dit is heel simpel. Druk op de knop 'Bron' om het bronvenster te openen. Als je meer wilt weten over de bronopties, [lees dan dit artikel](#).

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op de BT-knop en je Classic H4i gaat naar de koppelingsmodus. Meer gedetailleerde instructies over hoe je je Classic H4i kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer informatie over koppelen met BT vind je [hier](#).

1. Een alarm instellen

De Classic H4i heeft 2 verschillende alarmen die je kunt instellen. We hebben een gedetailleerd [stapsgewijs helpartikel](#) gemaakt om de details uit te leggen.

1. De helderheid van het display instellen in de stand-by- en bedrijfsmodus

De Classic H4i biedt je verschillende opties om de helderheid van je display aan te passen. Elk van deze functies wordt beschreven in het bijbehorende helpartikel dat [hier](#) is gelinkt.

1. USB-weergave

Om audiobestanden vanaf een USB-stick af te spelen, kun je deze aansluiten op de USB-poort aan de achterkant van je Classic H4i. Meer informatie vind je [hier](#).