



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Classic Stereo - Snelle hulp](#)

Classic Stereo - Snelle hulp

INSIDE / AQIPA - 2025-07-17 - [Classic Stereo](#)

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic Stereo

Lees altijd de snelstartgids voor de [Classic Stereo voordat je het product gaat gebruiken](#).

Je kunt de snelstartgids voor de Classic Stereo vinden in ons [Downloadcentrum hier](#).

Voordat we beginnen, wijzen we op het voor de hand liggende:

- **Zorg ervoor dat je de luidsprekers correct hebt aangesloten** op de Classic Stereo voordat je het apparaat aansluit op een stroombron.
- **Controleer of de antenne volledig is uitgeschoven** en of alle **plastic afdekkingen zijn verwijderd**.

Aan- en uitzetten van Classic Stereo

- **Wanneer je de standby-knop indrukt**, wordt de Classic Stereo opgestart met de laatste beluisterde bron.
- **Bij de eerste keer gebruik** doorloopt de Classic Stereo een [installatie-assistent](#) om de **datum/tijd** en **netwerkinstellingen** in te stellen.
- Zodra dit is voltooid, is het systeem klaar voor gebruik in de meeste modi.

[Zoeken en selecteren van DAB+ of FM-zenders](#)

- We hebben **twee aparte artikelen** over deze onderwerpen, die je kunt selecteren door op de **gemarkeerde termen** te klikken.

Een voorkeuze opslaan of oproepen

- De Classic Stereo biedt **twee methoden** om voorkeuzes op te slaan:
 1. **Opslaan op een van de 4 sneltoetsen** op de afstandsbediening.
 2. **Toevoegen aan de voorkeuzelijst**.
- Als je een van de **sneltoetsen ingedrukt houdt** totdat "**Voorkeuze opgeslagen**" verschijnt, wordt de zender die je op dat moment luistert opgeslagen.
- Je kunt deze **opnieuw oproepen door kort op de sneltoets te drukken**.
- **Meer informatie vind je [hier](#)**.

De bron wijzigen

- **Dit is heel eenvoudig:** druk op de knop “**Source**” om het **bronnenvenster** te openen.
- Als je meer wilt weten over de **bronopties**, lees dan **dit artikel** [hier](#).

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- **Door de BT-knop in te drukken**, gaat de Classic Stereo naar de **koppelmodus**.
- **Voor meer gedetailleerde instructies** over hoe je je Classic Stereo kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer informatie over het koppelen via **Bluetooth**, klik [hier](#).

Een alarm instellen

- De **Classic Stereo** heeft **2 afzonderlijke alarmen** die je kunt instellen.
- We hebben een **gedetailleerd stapsgewijs** [hulpartikel](#) gemaakt om de details uit te leggen.

Helderheid van het display aanpassen in stand-by en ingeschakelde modus

- De **Classic Stereo** biedt verschillende **opties** om de **helderheid van het display** aan te passen.
- **Elke van deze functies** wordt beschreven in het **bijbehorende hulpartikel**, dat [hier](#) is gelinkt.

Selectie van de equalizer-modi

- Je kunt eenvoudig toegang krijgen tot de verschillende **modi** door de **EQ-knop op de afstandsbediening** in te drukken.
- **Meer details vind je** [hier](#).

Afspelen vanaf een USB-stick die is aangesloten op de USB-poort

- Je kunt **afspelen vanaf een USB-stick** die is aangesloten op de **USB-poort** van de Classic Stereo.