How can I adjust the display brightness of the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Wilt u de helderheid van het Evoke Home-scherm aanpassen?

1. Om de helderheid van het display aan te passen, drukt u op de knop “**Home/Select**” om het hoofdmenu op te roepen.

2. Selecteer “**System Settings**” en bevestig door op de knop “**Home/Select**” te drukken.

3. Navigeer door de instellingsopties tot het item “**Display backlight**” en bevestig uw keuze nogmaals.

4. Er verschijnen drie opties: “**Timeout**”, “**Aan**” en “**Dimniveau**”.

1. Selecteer “**Timeout**” om de duur van de helderheidsomschakeling van het scherm van “**Bedrijf**” naar “**Dimniveau**” in te stellen.

1. Selecteer “**Werkend**” om de helderheid in te stellen wanneer de radio wordt ingeschakeld en “**Dimniveau**” om de helderheid van het display in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de dimmodus.

Zo kunt u het display helderder instellen wanneer u hem actief gebruikt. Het “**Dimniveau**” heeft ook invloed op het display wanneer de radio in stand-by staat.

De achtergrondverlichting kan niet volledig worden uitgeschakeld.

En dat is alles al! Nu kunt u de helderheid van het display van de Evoke Home radio eenvoudig aanpassen aan uw omgeving en voorkeuren.