



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Hoe verander ik FM-zenders op een Classic Stereo?](#)

Hoe verander ik FM-zenders op een Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Wilt u FM-stations opnemen en bewerken op uw Classic Stereo?

1. Wanneer u voor de eerste keer naar de FM-modus overschakelt, drukt u op de "**Home**"-toets om het menu te openen.
2. Ga naar "**Zoekinstellingen**" en selecteer "**Alleen sterke stations?**" om "**Ja**" of "**Nee**" te selecteren.
3. Ga naar "**Audio-instellingen**" om te kiezen of u alleen in mono wilt luisteren, voor het geval u een slechte FM-ontvangst hebt.
4. Gebruik de knoppen **Vooruit/Terug** om handmatig door de FM-frequenties te bladeren.
5. Als u lang op de "Skip"-toetsen drukt, kunt u snel naar zenders zoeken.
6. Om toegang te krijgen tot uw opgeslagen FM-zenders, drukt u kort op de knop "**Presets**" op de radio in FM-modus. Dit zal de lijst "**Presets oproepen**" openen.
7. Gebruik de **Volume/Select** knop om door de lijst met beschikbare stations te bladeren.
8. Zodra u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop **Volume/Selecteren** om naar die zender over te schakelen.

De **eerste 4 voorkeuzezenders** kunnen ook opgeroepen worden met de "**Presets**" knoppen op uw afstandsbediening.