



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I change the EQ settings on the Evoke Home?

How can I change the EQ settings on the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Wilt u de equalizer-instellingen van uw Evoke Home wijzigen?

1. Om toegang te krijgen tot de equalizer-instellingen van de Evoke Home, roept u "**Systeeminstellingen**" op en kiest u "**Equaliser**".
2. Roep "**Mijn equaliser instellingen**" op.
3. Selecteer "**Bass**" (**lage tonen**) of "**Treble**" (**hoge tonen**) om het geluid aan uw voorkeuren aan te passen.