



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to change the source played on my Classic Stereo?

---

## How to change the source played on my Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

### **Wilt u de bron veranderen die op uw Classic Stereo wordt afgespeeld?**

De beschikbare bronnen op de Classic Stereo zijn DAB+, FM, Internetradio, Podcasts, Spotify, Bluetooth, USB, CD, Aux In, Phono, Optical In en Music Player (USB).

1. Om een bron voor weergave te selecteren, tikt u gewoon op de toets "**Source**" op uw Classic Stereo om het keuzevenster te openen.
2. Door herhaaldelijk op de toets "**Source**" te drukken of aan de knop "**Volume/Select**" te draaien, kunt u door de beschikbare bronnen bladeren.
3. Om uw selectie te bevestigen, drukt u op de "**Volume/Select**" regelaar.

De bron zal ook automatisch overschakelen naar de gemarkeerde bron na 2 seconden als er geen andere knop wordt ingedrukt.

De afstandsbediening biedt ook directe toegangsknoppen voor de verschillende beschikbare bronnen.