



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I change the source played on my Elan One²?](#)

## How can I change the source played on my Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

## Wilt u de bron die wordt afgespeeld op uw Elan One² wijzigen?

De bronnen die beschikbaar zijn op de Elan One² zijn **DAB+**, **FM** en **Bluetooth**.

1. Om een bron te kiezen die je wilt afspelen, druk je op de knop “ **Source** ” en selecteer je deze door aan de knop “ **Volume/Select** ” te draaien.
2. Je kunt ook door de beschikbare bronnen bladeren door herhaaldelijk op de **Source** knop te drukken.
3. Druk op de knop **Volume/Select** om je selectie te bevestigen.

De bron schakelt na 2 seconden automatisch over naar de geselecteerde bron als er niet op een andere knop wordt gedrukt.