



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I save/recall presets on an Elan One²?](#)

How can I save/recall presets on an Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

Wil je een preset opslaan of oproepen op je Elan One²?

Met de Elan One² kunnen 5 voorkeurszenders voor **DAB+** en **FM** worden opgeslagen op de directe toegangsknoppen.

1. Om een zender op te slaan in een presetgeheugenlocatie, houdt u een presetknop ingedrukt totdat “**Preset X opgeslagen**” wordt weergegeven.
2. De zender waarnaar je luistert is nu opgeslagen in de geselecteerde voorkeurszender.
3. Herhaal deze procedure voor alle 5 beschikbare presets.

Om een opgeslagen preset op te roepen, drukt u kort op de overeenkomstige preset-knop.