



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Hoe koppel ik een Bluetooth-apparaat met de Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Hoe koppel ik een Bluetooth-apparaat met de Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Wil je je telefoon of een ander Bluetooth-apparaat koppelen aan je Classic H4i/Classic C-D6i?

Wanneer je voor het eerst overschakelt naar de Bluetooth-modus door Bluetooth als bron te selecteren, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd.

Je hoeft alleen maar naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat te gaan, de Classic H4i/Classic C-D6i in de lijst te zoeken en deze te selecteren om te koppelen.

De volgende keer dat je de Bluetooth-modus opent, probeert de Classic H4i/Classic C-D6i automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

Je bent nu verbonden via Bluetooth en kunt draadloos van je muziek genieten met de Classic H4i/Classic C-D6i.

Om een nieuw apparaat te koppelen of een apparaat te koppelen/ontkoppelen, houd je de knop '**Bluetooth/Pair**' ingedrukt totdat '**Pair**' wordt weergegeven.

Als er momenteel geen apparaat is gekoppeld, schakelt de Classic H4i/Classic C-D6i automatisch over naar de koppelingsmodus.