



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Hoe pas ik de helderheid van het display aan op een Classic Mini?](#)

Hoe pas ik de helderheid van het display aan op een Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Wilt u de helderheid van het display van uw Classic Mini aanpassen?

Om de helderheid van het display aan te passen,

1. Druk op de "**Home**"-knop om de "**Systeeminstellingen**" te openen.
2. Gebruik de schuifregelaar "**Volume/Selecteren**" om door de instellingsopties te bladeren totdat u bij "**Display Backlight**" komt. Druk op de schuifknop om de selectie te bevestigen.

Met de Classic Mini kunt u de helderheid van het display voor beide bedrijfsmodi, **batterij-** en **netvoeding**, afzonderlijk instellen.

Voor elke bedrijfsmodus worden drie instelopties weergegeven: "**Dimmen naar**", "**In bedrijf**" en "**Dim helderheid**".

1. Selecteer "**Dimmen na**" om de duur in te stellen totdat de helderheid van het display verandert van "**In bedrijf**" naar "**Dimmer helderheid**".
2. Selecteer "**In gebruik**" om de helderheid in te stellen wanneer de radio aan staat en "**Dimmer brightness**" om de helderheid van het display in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de dimmodus. Dit betekent dat u het display helderder kunt instellen wanneer u de Classic Mini actief gebruikt, of donkerder (of zelfs helemaal uit).
3. De "**dimhelderheid**" heeft ook invloed op het display wanneer de radio in stand-bymodus staat.

En dat is het al! Nu kunt u de helderheid van het display van uw Classic Mini radio eenvoudig aanpassen aan uw omgeving en voorkeuren.