



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Hoe verander je de EQ-instellingen op een Classic Stereo Mini?](#)

Hoe verander je de EQ-instellingen op een Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Wil je de EQ-audio-instellingen op je Classic Stereo Mini aanpassen?

1. Om bij de EQ-instellingen op de Classic Stereo Mini te komen, druk je op de knop '**Home**' op het hoofdapparaat of op je afstandsbediening.
2. Kies '**Equalizer**' in de '**Systeeminstellingen**'.
3. Bevestig door op de knop '**Volume/Select**' te drukken.
4. Je kunt nu kiezen uit **Dynamic**, **Comfort**, **Neutral**, **Night** en de optie om je geluid aan te passen met '**Custom EQ Setting**'.
5. Als je '**Custom EQ Setting**' opent, kun je handmatig de bas en treble instellen.

Je kunt de EQ ook openen met de knop '**EQ**' op je afstandsbediening.

Door herhaaldelijk op de knop "**EQ**" te drukken, kun je door de verschillende modi bladeren.

De verschillende modi zijn:

Dynamisch - Diepe basuitbreiding - dynamische zang en instrumenten

Comfort - De hele dag gemakkelijk luisteren

Neutraal - Geluid dat zo dicht mogelijk bij het bronmateriaal ligt

Nacht - Voorkom plotselinge verhogingen van de bas en treble

Aangepaste EQ - Bepaal je eigen karakter met de bas- en trebleknoppen