



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe koppel je een Bluetooth-apparaat aan een Classic C-D4?](#)

Hoe koppel je een Bluetooth-apparaat aan een Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Wil je je telefoon of een ander Bluetooth-apparaat koppelen aan je Classic C-D4?

Als je voor het eerst naar de Bluetooth-modus gaat door Bluetooth als bron te kiezen, gaat de Classic C-D4 automatisch naar de koppelingsmodus.

Het enige wat je hoeft te doen is naar de Bluetooth-instellingen op je apparaat gaan, Classic C-D4 in de lijst zoeken en deze selecteren om te koppelen.

De volgende keer dat je de Bluetooth-modus opent, probeert Classic C-D4 automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

Je bent nu verbonden via Bluetooth en klaar om draadloos van je muziek te genieten met de Classic C-D4.

Om een nieuw apparaat te koppelen of als je een apparaat opnieuw moet koppelen/ontkoppelen, druk je op de knop "**Pair**" op de Classic C-D4 totdat "**Koppelen**" wordt weergegeven.

Als er momenteel geen apparaat is gekoppeld, gaat de Classic C-D4 automatisch naar de koppelingsmodus.