



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Hoe speel ik audiobestanden af vanaf een USB-stick?](#)

## Hoe speel ik audiobestanden af vanaf een USB-stick?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

### Wil je audiobestanden afspelen vanaf een aangesloten USB-stick?

Sluit eerst je USB-stick aan op de USB-poort aan de achterkant van je Classic H4i/Classic C-D6i.

Zowel Fat32- als exFat-formattering worden ondersteund.

De ondersteunde audioformaten zijn MP3, AAC/AAC+, OGG en Flac.

1. Wijzig de afspeelbron naar USB.
2. Kies of '**Alle muziek**' wordt weergegeven of dat de inhoud '**Per map**' wordt weergegeven.
3. '**Alle muziek**' - alle audiobestanden op de USB-stick worden in een lijst weergegeven.
4. '**Per map**' - alle mappen op de USB-stick worden weergegeven, gevolgd door audiobestanden die zich direct in de hoofdmap bevinden.

1. Om het afspelen te starten, selecteer je een nummer en bevestig je dit door op de '**Select**'-knop te drukken.
2. Je kunt tussen de nummers schakelen door aan de '**Select**'-knop te draaien.

#### Afspeelopties:

- Tijdens het afspelen kun je door herhaaldelijk op de '**Select**'-knop te drukken schakelen tussen continu afspelen (geen pictogram), één keer herhalen, alles herhalen en willekeurig afspelen.
- Door de '**Select**'-knop ingedrukt te houden totdat de cursor begint te knipperen, kun je vooruit of achteruit springen binnen een nummer.
- Je kunt het afspelen pauzeren door kort op de '**Volume**'-knop te drukken. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.