



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Wilt u DAB+ radiozenders zoeken en selecteren op uw Classic C-D6?

Wanneer u de Classic C-D6 voor het eerst gebruikt, wordt de DAB-scan automatisch uitgevoerd. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de "**Station list**".

Om de DAB-zender te wijzigen

1. Draai de knop "**Select**" met een klik terwijl u in DAB-modus bent. De "**Stationlist**" wordt weergegeven.
2. U kunt nu door de beschikbare zenders bladeren door aan de "**Select**"-knop te draaien.
3. Als u de zender van uw keuze hebt gevonden, drukt u op de knop "**Select**" om naar deze zender over te schakelen.

Voor een **nieuwe scan** drukt u gewoon op de knop "**Home**" in de DAB-modus en selecteert u de optie "**Volledig scannen**". Uw radio zal dan alle opgeslagen DAB-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen naar alle beschikbare zenders.