Hoe kan ik mijn Bloom in- en uitschakelen?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Wilt u weten hoe u uw Bloom kunt in- en uitschakelen?


1. Door de **volumeknop** (aan/uit) 2 seconden ingedrukt te houden, wordt uw Bloom opgestart.

2. Wanneer u uw Bloom voor het eerst gebruikt, draait u aan de knop om de taal te selecteren.
   Bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.

3. Het apparaat voert vervolgens automatisch een DAB-zoekactie uit.
   Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de „zenderlijst“, zonder dat u iets hoeft te doen.

4. Om de Bloom uit te schakelen, houdt u de „volumeknop“ ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Het stand-by-scherm is alleen beschikbaar wanneer het apparaat is aangesloten op een externe voedingsbron.


C
B
A
DAB
dab+
FI
1
2
3
4
5
E
F
D