

Evoke Home - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Evoke Series - Modern Music Systems

Nasze najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z Evoke Home

Przed użyciem produktu

- Zawsze zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika i [Skróconą instrukcją obsługi Evoke Home](#). Oba dokumenty są dostępne w [naszym centrum pobierania](#).

Ważna uwaga przed rozpoczęciem

- Upewnij się, że Evoke Home jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
- Sprawdź, czy antena jest w pełni wysunięta oraz czy wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.

Włączanie i wyłączanie systemu Evoke Home

- **Naciśnięcie przycisku głośności** uruchamia system Evoke Home z ostatnio odtwarzanym źródłem.
- Podczas pierwszego włączenia uruchamiany jest [kreator instalacji](#), który umożliwia skonfigurowanie daty/godziny i ustawień sieciowych.
- Po zakończeniu konfiguracji system jest gotowy do użycia w większości trybów.

Wyszukiwanie i wybieranie stacji [DAB+](#) lub [FM](#)

- Mamy dwa dedykowane artykuły dotyczące tego tematu. Kliknij podświetlone słowa, aby przejść do szczegółowych instrukcji.

Zapisywanie lub przywoływanie ustawień wstępnych

- Evoke Home oferuje dwa sposoby zapisywania ustawień wstępnych:
 1. Użyj jednego z **6 przycisków szybkich zaprogramowanych stacji**, aby zapisać stację.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż pojawi się komunikat „Preset saved”.
 2. Dodaj stacje do **listy zaprogramowanych stacji**.

- Aby przywołać zaprogramowaną stację, krótko naciśnij przycisk szybkiego wyboru. Więcej informacji znajdziesz [tutaj](#).
-

Zmiana czcionki

- Kliknij przycisk „Czcionka”, aby otworzyć okno czcionek.
 - Szczegóły dotyczące opcji czcionek znajdziesz w [tym artykule](#).
-

Parowanie urządzenia Bluetooth

- Po naciśnięciu przycisku **BT** system Evoke Home przechodzi w tryb parowania.
 - Szczegółowe instrukcje dotyczące parowania znajdziesz w [tym artykule](#).
-

Ustawianie alarmu

- Evoke Home posiada **2 indywidualne alarmy**, które można ustawić.
 - Stworzyliśmy szczegółowy artykuł pomocy krok po kroku, dostępny [tutaj](#).
-

Regulacja jasności ekranu

- Evoke Home oferuje różne sposoby regulacji jasności ekranu w trybie gotowości i włączonym.
 - Szczegóły znajdziesz w odpowiednim artykule pomocy, dostępnym [tutaj](#).
-

Korektor dźwięku

- Ustawienia korektora dźwięku są dostępne w menu głównym.
- Szczegółowe informacje znajdziesz [tutaj](#).

Etykiety

Evoke Home