



Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I change the EQ settings on an Evoke Spot/Play?

How can I change the EQ settings on an Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

Czy chcą Państwo zmienić ustawienia korektora dźwięku w Evoke Spot/Play?

1. Aby uzyskać dostęp do ustawień korektora w Evoke Spot/Play, proszę otworzyć „**Ustawienia systemowe** » i wybrać « **Korektor** ”.
2. Proszę przejść do „ **My EQ settings** ”.
3. Proszę wybrać „ **Basy** » lub « **Tony wysokie** ”, aby dostosować dźwięk do swoich preferencji.