



Baza Wiedzy > Elan Series - DAB+ Radios > How can I change the source played on my Elan One²?

How can I change the source played on my Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Czy chcesz zmienić źródło odtwarzane przez Elan One²?

Źródła dostępne w Elan One² to **DAB+**, **FM** i **Bluetooth**.

1. Aby wybrać źródło do odtwarzania, wystarczy nacisnąć przycisk „ **Source** » i wybrać je, obracając pokrętkę « **Volume/Select** ”.
2. Można również przewijać dostępne źródła, naciskając wielokrotnie przycisk **Source**.
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk **głośności/wyboru**.

Źródło zostanie automatycznie przełączone na wybrane źródło po 2 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.