



Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I change the source played on my Evoke Home?

---

## How can I change the source played on my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

### Chcą Państwo zmienić źródło odtwarzania w swoim Evoke Home?

Źródła dostępne w Evoke Home to **DAB+, FM, radio internetowe, Spotify, podcasty i dźwięk Bluetooth.**

1. Aby wybrać źródło do odtwarzania, wystarczy dotknąć przycisku „**Source**” na Evoke Home, aby otworzyć okno wyboru.
2. Naciskając wielokrotnie przycisk „**Source**” lub nawigując za pomocą przycisków strzałek, można przewijać dostępne źródła.
3. Aby potwierdzić wybór, proszę nacisnąć przycisk „**Home/Select**”.

Źródło zostanie automatycznie przełączone na podświetlone źródło po 2 sekundach, jeśli nie zostaną naciśnięte żadne inne przyciski.