



Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I save/recall presets on an Evoke Home?

---

## How can I save/recall presets on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

### Chcą Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowane stacje w swoim Evoke Home?

W Evoke Home można zapisać do **40** zaprogramowanych stacji dla **radia internetowego** lub **podcastów** (współdzielonych) i **10** dla stacji **DAB** i **FM**.

1. Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk ulubionych, aż otworzy się lista „**Save Preset**” (**Zapisz zaprogramowaną stację**).
  2. Za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół proszę wybrać pozycję na liście i nacisnąć przycisk „**Home/Select**”, aby potwierdzić.
  3. Słuchana stacja zostanie zapisana w wybranej lokalizacji pamięci.
- 
1. Aby przywołać miejsce w pamięci, proszę krótko nacisnąć przycisk listy pamięci, wybrać żadaną stację i potwierdzić przyciskiem „**Home/Select**”.

**Pierwsze 6** miejsc w pamięci można również przywołać, naciskając przyciski bezpośredniego dostępu znajdujące się pod regulatorem głośności.

To samo można zrobić za pomocą pilota zdalnego sterowania.