



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to adjust the display brightness on the Classic H4?

---

## How to adjust the display brightness on the Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Czy chcą Państwo dostosować jasność wyświetlacza swojego Classic H4?

W tym celu proszę nacisnąć przycisk Home, aby przejść do menu głównego.

Za pomocą pokrętła przewinąć do pozycji „Ustawienia systemowe” i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.

Proszę przewijać opcje ustawień, aż znajdą Państwo „Podświetlenie” i ponownie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.

Pojawią się trzy opcje: „Dim to”, „On” i „Dim”.

Proszę wybrać „Dim to”, aby ustawić czas do zmiany jasności wyświetlacza z „On” na „Dim to”.

Proszę wybrać „On”, aby dostosować jasność, gdy radio jest włączone i „Dimming”, aby dostosować jasność wyświetlacza, gdy radio przechodzi w tryb przyciemnienia. Oznacza to, że można ustawić wyświetlacz tak, aby był jaśniejszy, gdy jest używany, lub ciemniejszy (lub nawet wyłączony), gdy jest przyciemniony. Poziom przyciemnienia ma również wpływ na wyświetlacz, gdy radio jest w trybie czuwania.

I to wszystko. Teraz mogą Państwo z łatwością dostosować jasność wyświetlacza radiotelefonu Classic H4 do swojego otoczenia i preferencji.