

How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Czy chcą Państwo zapisywać i zmieniać stacje FM w urządzeniu Moment?

Po pierwszym przełączeniu na tryb FM radio automatycznie wyszukuje wszystkie dostępne częstotliwości FM i zapisuje je na liście stacji. Proces ten może potrwać kilka chwil, ponieważ każda stacja jest rejestrowana. Nie muszą Państwo nic robić.

1. Aby później zmienić stację FM, należy najpierw nacisnąć przycisk „Home” na radiu w trybie FM. Obracać pokrętkiem „Select”, aż pojawi się opcja „Station List” i nacisnąć pokrętko „Select”, aby ją otworzyć. Teraz można przewijać dostępne stacje, obracając pokrętko. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć pokrętko, aby przełączyć się na tę stację.
1. Jeśli szukają Państwo konkretnej stacji FM lub chcą dobrać doznania słuchowe, proszę nacisnąć przycisk „Home” w trybie FM, aby otworzyć menu FM.
1. Proszę przewinąć do „Strojenie ręczne” i nacisnąć pokrętko, aby wybrać.
1. Można teraz ręcznie przeszukiwać częstotliwości FM.
1. Po znalezieniu żądanej stacji proszę po prostu przestać obracać pokrętkiem i nacisnąć pokrętko „Select”, aby potwierdzić wybór.
1. Jeśli chcą Państwo ponownie wyszukać wszystkie stacje FM, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk „Home” w trybie FM, przejść do „Settings” (Ustawienia) i wybrać opcję „FM search” (Wyszukiwanie FM). Państwa radio usunie wówczas wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.

[Łącze wideo](#)