



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Czy chcieliby Państwo zmienić ustawienia dźwięku EQ w swoim Classic C-D6?

1. Aby uzyskać dostęp do opcji EQ na Classic C-D6, proszę nacisnąć przycisk „**EQ**” na pilocie zdalnego **sterowania**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany tryb.
2. Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk „**EQ**”, aby przełączać się między różnymi trybami.

Dostępne są następujące tryby:

Dynamic - rozszerzenie niskich tonów - dynamiczne głosy i instrumenty

Comfort - komfortowe słuchanie przez cały dzień

Neutralny - dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginalnego materiału