



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to change the source on a Classic H4?

---

## How to change the source on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

### **Czy chcą Państwo zmienić źródło, które jest odtwarzane na Państwa Classic H4?**

Dostępne źródła to **DAB, FM, Bluetooth, Aux In** i **USB**.

1. Aby wybrać źródło do odtwarzania, wystarczy dotknąć przycisku „**Source**” na Classic H4, aby otworzyć okno wyboru.
2. Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk „**Source**” lub obrócić pokrętkę „**Select**”, aby przełączać między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, proszę nacisnąć pokrętkę „**Select**”.