



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Jak skanować i wybierać stacje DAB w Classic C-D6?](#)

Jak skanować i wybierać stacje DAB w Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Czy chcieliby Państwo wyszukiwać i wybierać stacje radiowe DAB+ na swoim Classic C-D6?

Gdy używają Państwo Classic C-D6 po raz pierwszy, skanowanie DAB odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**Liście stacji**”.

Aby zmienić stację DAB

1. proszę obrócić pokrętko „**Select**”, klikając je w trybie DAB. Zostanie wyświetlona „**List**stacji”.
2. Można teraz przewijać dostępne stacje, obracając pokrętko „**Select**”.
3. Po znalezieniu wybranej stacji proszę nacisnąć pokrętko „**Select**”, aby przełączyć się na tę stację.

Aby **rozpocząć nowe skanowanie**, wystarczy nacisnąć przycisk „**Home**” w trybie DAB i wybrać opcję „**Full scan**” (**Pełne skanowanie**). Państwa radio usunie wówczas wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.