



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Czy chcieliby Państwo skanować i wybierać stacje radiowe DAB+ na swoim Classic Mini? Podczas korzystania z Classic Mini po raz pierwszy, skanowanie DAB odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje są wyszukiwane i zapisywane na „**Liście stacji**”. Aby zmienić stację DAB, proszę dotknąć jednego z przycisków „**Skip**”. Spowoduje to wyświetlenie „**Listy stacji**”.

W tym momencie można przewijać dostępne stacje, obracając pokrętkę głośności/wyboru. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk głośności/wyboru, aby ją dostroić. Aby ponownie wyszukać stację w trybie DAB, proszę nacisnąć przycisk Home i wybrać opcję DAB Scan.

Radio usunie wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.