



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Jak skanować i wybierać stacje DAB w urządzeniu Classic Stereo Mini?](#)

Jak skanować i wybierać stacje DAB w urządzeniu Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Chcesz wyszukać stacje radiowe DAB+ i wybrać je w urządzeniu Classic Stereo Mini?

Po wybraniu DAB+ jako źródła po raz pierwszy urządzenie Classic Stereo Mini automatycznie rozpocznie skanowanie DAB.

Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**liście stacji**”.

Aby zmienić stację DAB,

1. Otwórz „**Listę stacji**”, naciskając przycisk „**Dalej**” lub „**Wstecz**” lub klawisze strzałek w górę lub w dół na pilocie.
2. Przewiń listę stacji za pomocą pokrętki „**Select**” lub pilota.
3. Zaznacz stację, której chcesz słuchać, i naciśnij „**Select**”, aby ją wybrać.
4. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, radio automatycznie dostroi się do zaznaczonej stacji po 2 sekundach.

Aby rozpocząć nowe skanowanie, po prostu naciśnij przycisk „**Home**” w trybie DAB i wybierz opcję „**Skanowanie DAB**”.

Radio usunie wtedy wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie skanowanie wszystkich dostępnych stacji.