

Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to scan and select DAB stations on a Woodland?

How to scan and select DAB stations on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

Czy chcieliby Państwo wyszukać stacje radiowe DAB+ i wybrać je w Woodland?

Gdy używają Państwo Woodland po raz pierwszy, **skanowanie DAB** odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na liście stacji.

- Aby zmienić stację DAB, proszę nacisnąć jeden z przycisków "Skip", aby wyświetlić listę stacji.
- 2. Za pomocą przycisków "**Skip**" można teraz przewijać dostępne stacje, wielokrotnie naciskając przyciski lub przewijać listę, naciskając i przytrzymując przyciski. Działa to w obu kierunkach.
- Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy, aby ją wybrać. Można również zwolnić przycisk "Pomiń", a radio dostroi się do wyświetlanej stacji.

Aby ponownie przeskanować, proszę po prostu nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru pasma w trybie DAB. Państwa Woodland usunie wówczas wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.