

Classic H4 - Schnelle Hilfe

INSIDE / AQIPA - 2024-11-07 - Classic H4

Unsere wichtigsten Tipps für den Umgang mit deinem Classic H4

1. **Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst**, solltest du immer die [Kurzanleitung](#) für Classic H4 lesen. Du findest den QSG für Classic H4 hier in unserem [Download Bereich](#).

1. **Bevor wir beginnen**, weisen wir auf das Offensichtliche hin.

Bitte vergewissere dich, dass dein Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden."

1. **Classic H4 ein-/ausschalten**

Wenn du die „Standby“ on/off-Taste drückst, startet dein Classic H4 mit der zuletzt gehörten Quelle. Wenn der Classic H4 zum ersten Mal benutzt wird, startet das Gerät automatisch einen DAB-Suchlauf. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „Senderliste“ gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

1. [Scannen und Auswählen von DAB+ oder FM Sendern](#)

Wir haben zwei separate Artikel zu diesen Themen, die du durch Klicken auf die markierten Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung (Presets)**

Das Classic H4 bietet zwei Methoden zum Speichern von Voreinstellungen. Diese können entweder auf einer der 4 Schnellspeichertasten gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „Voreinstellung [X] gespeichert“

erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Durch kurzen Druck auf die Speichertaste kannst du ihn wieder aufrufen. Weitere Einzelheiten findest du [hier](#).

1. Wechseln der Quelle

Dies ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „Source“ wird das Quellenfenster geöffnet. Wenn du mehr über die Quellenoptionen wissen möchtest, lese [diesen Artikel](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke die BT-Taste und dein Classic H4 wird in den Pairing-Modus versetzt. Ausführlichere Anweisungen, wie du dein Classic H4 auf dem Gerät findest, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du [hier](#).

1. Einstellen eines Weckers

Das Classic H4 verfügt über 2 verschiedene Wecker, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten [Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel](#) erstellt, um die Details zu erklären.

1. Einstellen der Display-Helligkeit im Standby- und Betriebsmodus

Classic H4 bietet dir verschiedene Optionen, um die Helligkeit deines Displays anzupassen. Jede dieser Funktionen wird in dem entsprechenden, [hier verlinkten Hilfeartikel](#) beschrieben.