



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Classic H4i - Schnelle Hilfe](#)

Classic H4i - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H4i](#)

Unsere wichtigsten Tipps zur Bedienung deines Classic H4i

1. **Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst**, solltest du immer das [Benutzerhandbuch](#) für deinen Classic H4i lesen. Du findest das Benutzerhandbuch in unserem [Download Bereich](#).

Um einen ersten Eindruck von der Bedienung deines neuen Pure Compact Internetradios zu bekommen, schau dir auch [dieses Video an](#).

1. **Bevor wir beginnen**, weisen wir auf das Offensichtliche hin.

Bitte vergewissere dich, dass dein Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden.

1. **Classic H4i ein-/ausschalten**

Wenn du die Standby on/off-Taste drückst, startet dein Classic H4i mit der zuletzt gewählten Quelle. Wenn der Classic H4i zum ersten Mal benutzt wird, startet das Gerät zunächst mit der Sprachauswahl, gefolgt von der Zeitzone. Im nächsten Schritt kannst du den Zugang zu deinem Netzwerk einrichten. Hier findest du [weitere Informationen](#) hierzu.

1. **Scannen und Auswählen von [DAB+](#), [FM](#) oder [Internet Radio Sendern](#)**

Wir haben separate Artikel zu diesen Themen erstellt, die du durch Klicken auf die markierten Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung**

Das Classic H4i bietet zwei Methoden zum Speichern von Voreinstellungen. Diese können entweder auf einer der 4 Schnellspeichertasten gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „Gespeichert“ erscheint, ist der aktuell gehörte Sender gespeichert. Durch kurzen Druck auf die Speichertaste kannst du ihn wieder aufrufen. Weitere Einzelheiten findest du [hier](#).

1. Wechseln der Quelle

Dies ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „Source“ wird das Quellenfenster geöffnet. Wenn du mehr über die Quellenoptionen wissen möchtest, [lese diesen Artikel](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke die BT-Taste und dein Classic H4i wird in den Pairing-Modus versetzt. Ausführlichere Anweisungen, wie du dein Classic H4i auf dem Gerät findest, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du [hier](#).

1. Einstellen eines Weckers

Das Classic H4i verfügt über 2 verschiedene Alarmer, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten [Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel](#) erstellt, um die Details zu erklären.

1. Einstellen der Display-Helligkeit im Standby- und Betriebsmodus

Classic H4i bietet dir verschiedene Optionen, um die Helligkeit deines Displays anzupassen. Jede dieser Funktionen wird in dem entsprechenden, [hier](#) verlinkten Hilfeartikel beschrieben.

1. USB-Wiedergabe

Um Audio-Dateien von einem USB-Flash-Laufwerk abzuspielen, kannst du dieses am USB Anschluss auf der Rückseite deines Classic H4i anschließen. Weitere Infos hierzu findest du [hier](#).