Elan One² - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-07-18 - Elan Series - DAB+ Radios

Unsere wichtigsten Tipps zur Verwendung deines tragbaren Elan One²

1. **Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst**, solltest du immer den **Elan One² Quick Start Guide.** lesen. Den QSG für den Elan One² findest du in unserem **Download Center.**

1. **Bevor wir beginnen**, weisen wir auf das Offensichtliche hin.

Vergewissere dich, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden. Verbinde dein Gerät über ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Stromquelle oder lege 4 AA-Batterien entsprechend den +/- Markierungen ein. Vergewissere dich, dass der Schieberegler an der Seite in der Position ON steht.

1. **Elan One² ein-/ausschalten**

Durch Drücken des Lautstärke-/Auswahlreglers wird dein Elan One² hochgefahren.

Möchtest du **mehr darüber erfahren?**

1. **Scannen und Auswählen von DAB+ - oder FM Sendern**

Wir haben zwei separate Artikel zu diesen Themen, die du durch Klicken auf die hervorgehobenen Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung**

Mit dem Elan One² kannst du deine Lieblingssender auf den Schnellzugriffstasten speichern.

Weitere Einzelheiten findest du **hier.**

1. **Wechseln der Quelle**

Dies ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „Source“ wird für die Wiedergabe bestimmt. Wenn du mehr über

die Quellenoptionen wissen möchtest, **lese diesen Artikel.**

1. **Einstellen eines Weckers**

Das Elan One² verfügt über 2 verschiedene Wecker, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten **Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel** erstellt, um die Details zu erklären.

1. **Koppeln eines Bluetooth-Geräts**

Wenn du Bluetooth als Quelle auswählst, wird der Kopplungsmodus aktiviert. Ausführlichere Anweisungen, wie du dein Elan One² auf dem zu koppelnden Gerät findest, und weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du **hier.**

1. **Anpassen der Display-Helligkeit**

Die Helligkeit des Displays deines Elan One² kann eingestellt werden. **Finde heraus wie.**