



FAQs > More products > Evoke Mio / 1S - leeres Display

---

## Evoke Mio / 1S - leeres Display

Laura - 2021-10-19 - More products

In sehr seltenen Fällen kann es passieren, dass das Display eines Evoke Mio / Evoke 1S, „leer“ bzw. „schwarz“ erscheint, ohne sichtbaren Text.

Sollte dieser Fehler bei Ihrem Gerät auftreten, entfernen Sie bitte alle Stromquellen am Produkt - einschließlich des ChargePak Akku Packs.

Sobald Sie das Gerät wieder an den Strom anschließen, sollten das Bild und der Text wieder wie gewohnt erscheinen.

Tritt der Fehler allerdings immer noch auf, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team für die weiter Vorgehensweise.