Wie kann ich die Helligkeit des Displays an einem Elan One² einstellen?

Customer Support - 2026-01-29 - Elan Series - DAB+ Radios

Möchtest du die Helligkeit des Displays deines Elan One² einstellen?

1. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, öffne das Menü „**System**“, wähle „**Displaybeleuchtung**“ und bestätige dies durch Drücken des „**Volume/Select**“-Rades.

2. Die „**In Betrieb**“ Einstellung kann auf **Hell**, **Mittel** und **Niedrig** angepasst werden.

Wenn die Funktion „**Nachtdimmer**“ aktiviert ist, bleibt das Display von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens dunkel.