



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Wie kann ich die FM-Sender auf meinem Elan One² ändern?](#)

Wie kann ich die FM-Sender auf meinem Elan One² ändern?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Elan One² ändern?

1. Drücke im FM -Betrieb die „**Menu-Back**“-Taste, um das Menü aufzurufen.
 2. Im Menü „**Suchlaufeinstellung**“ kann zwischen „**Nur starke Sender?**“ und „**Alle Sender**“ gewählt werden.
 3. Rufe die „**Audio-Einstellung**“ auf, um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest, falls du schwachen UKW-Empfang hast. (Stereo ist nur mit Kopfhörern möglich)
-
1. Mit Hilfe der Navigationstasten „**Stations**“ kann durch die Frequenzen gesprungen werden.
 2. Wenn die Tasten 2 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, wird der Suchmodus aktiviert.
 3. Das Elan One² hält beim nächsten empfangenen Sender an.