



FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > Wie kann ich die FM-Sender auf meinem Elan One<sup>2</sup> ändern?

---

Wie kann ich die FM-Sender auf meinem Elan One<sup>2</sup> ändern?

Customer Support - 2024-12-09 - Elan Series - DAB+ Radios

## Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Elan One<sup>2</sup> ändern?

1. Drücke im FM -Betrieb die „**Menu-Back**“-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Im Menü „**Suchlaufeinstellung**“ kann zwischen „**Nur starke Sender?**“ und „**Alle Sender**“ gewählt werden.
3. Rufe die „**Audio-Einstellung**“ auf, um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest, falls du schwachen UKW-Empfang hast. (Stereo ist nur mit Kopfhörern möglich)

1. Mit Hilfe der Navigationstasten „**Stations**“ kann durch die Frequenzen gesprungen werden.
2. Wenn die Tasten 2 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, wird der Suchmodus aktiviert.
3. Das Elan One<sup>2</sup> hält beim nächsten empfangenen Sender an.