



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > Wie kann man die Quelle ändern, die auf dem Classic Stereo abgespielt wird?

Wie kann man die Quelle ändern, die auf dem Classic Stereo abgespielt wird?

Customer Support - 2024-11-28 - Classic Stereo

Du möchtest die Quelle ändern, die auf deinem Classic Stereo abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen auf dem Classic Stereo sind DAB+, FM, Internetradio, Podcasts, Spotify, Bluetooth, USB, CD, Aux In, Phono, Optical In und Music Player (USB).

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippe einfach auf die Taste „**Source**“ auf deinem Classic Stereo, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der „**Source**“-Taste oder Drehen des „**Volume/Select**“-Reglers kannst du die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Volume/Select**“-Regler.

Die Quelle wechselt auch automatisch nach 2 Sekunden zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.

Die Fernbedienung bietet auch Direktzugriffstasten für die verschiedenen verfügbaren Quellen.