Wie kann ich die Quelle ändern, die auf meinem Elan One² abgespielt wird?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Du möchtest die Quelle ändern, die auf Deinem Elan One² abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen auf dem Elan One² sind **DAB+**, **FM** und **Bluetooth**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, drücke einfach auf die Taste „**Source**“ und wähle sie durch Drehen des „**Volume/Select**“-Reglers aus.

2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ lassen sich die verfügbaren Quellen ebenfalls durchlaufen.

3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Volume/Select**“-Regler.

Die Quelle wird auch automatisch nach 2 Sekunden auf die markierte Quelle umgeschaltet, wenn keine andere Taste gedrückt wird.